Davinci Pro HD



取扱い説明書

目次

DaVinci Pro 本体と付属品	4-5
DaVinci Pro の設定	6
DaVinci Proの使い方	7–11
ダビンチモード概説	12
ライブモード(読書器)を使う	13-22
DaVinci Pro コントローラーの使い方	23–28
OCR/Text-To-Speech モード	29-31
DaVinci Pro システムメニュー概説	32-33
ユーザー設定メニュー	34-37
製品設定	38-40
工場初期設定	40
ライブラリーメニュー	41-44
保存とダウンロード	45
画像消去	46
ヘルプメニュー	47
電 源 状 態	48
トラブルシューティング、仕様、保証	49-51

安全にお使い頂く為に

安全を保証し、上手に DaVinci Pro を使用するには、これらの事柄を覚えておいて下さい。

DaVinci Proはテキストを拡大し、色を変えることが出来、読み込んだ内容を音声 で読み上げることで、生活の手助けが出来ます。この製品が、見たい物をスムー ズに見るには、機器の使い方をマスターする必要があります。

DaVinci Proは、正しい位置に合わせて読込をしないと認識出来ないことがあります。読込をするときには、プラスティックのガイド板をお使い下さい。

使用する為の注意点

不安定なテーブル、カート等に置くと本体が不安定になり落ちて壊れる原因になりますので、しっかりとしたテーブルに置いて下さい。

DaVinci Proを使用する場合には屋内で使って下さい。温度または湿度の極端なまたは急速な変化にによって、結露する可能性がありますので屋内であってもご注意下さい。

DaVinci Proを数時間、直射日光に当てないようにして下さい。

週に一度はモニター及びカメラレンズを柔らかい乾燥している布切れ等で綺麗に拭いて下さい。

可燃性の素材または液体の近くに置かないで下さい。故障の原因となります。

Pro の各名称と付属品 DaVinci



パッケージ内容

まずは中身を確認して下さい。

- 1. 電源ボタン
- 2. スピーカー (2個)
- 3. ヘッドフォン用 3.5 ミリ ジャック
- 4. カメラ アーム
- 5. カメラアーム LED ボタン
- 6. 19V パワーサプライ
- 7. 電源コード(電源コードのスタイルは国によって違います。)

含まれている付属品

8. コントローラー & コントローラーカバー

9. レンズ拭き用布

注意: ヘッドフォンをご使用時には、本体スピーカーからは音は出ません。

DaVinci Pro の設定

 DaVinci Proをテーブル又は机のような 平坦で水平な表面の上に置きます。
 モニター後ろの取って部分を握り 持ち上げます。カメラアームを持って DaVinci Proを持ち上げないでください。
 そっとテーブル又は机のうえに置いて下さい (図1参照)

2. コントローラーコードを DaVinci Pro の後側 の

2 つの USB ポートのどちらかに接続します(図 4 のリアパネルコネクション参照)。

3. 電源コードをパワーサプライ(図2のパワーサプライを参照)に差し込みます。電源コードを空いたコンセントに差し こみます。(図3参照) パワーサプライのもう一つの側を DaVinci Proの "+19VDC"(これも図4のリアパネルコネクションを参照)

と表示された所につないでください。

4. 電源ボタンを1度押して電源を入れます。
DaVinci Proのロゴが出て、続いて始まりを
告げるメッセージと共に スタートアップの
チャイムがなります。その後画像が現れ、
「ライブモード(拡大読書器モード)」が始まります。
電源が入った状態で電源ボタンを押すとスリープモードに入ります。(本体の電源は入ったままです)
もう一度押すと画面が点きます。
"Find" と電源ボタンを押して ダヴィンチをリセットし

・ Find と電源ホタンを押してタリインテをリセットします。電源を切る時は、電源ボタンを5秒以上押すと切ることができます。

図2

図 3

5. 重要: DaVinci Pro を長くお使いいただくためには、完全にシャットダウンし て、壁の差し込みからコードを抜いて下さい。 電源ボタンを 5 秒長押しして シャットダウンします。10 秒たって状態 LED 表示が消えて終了します。









DaVinci Proの使い方

DaVinci Proは、各種のモードにおいて作動するCCTV&OCR製品である。ユニットは、 モニタ、カメラ、およびメカニカルな部品から成る。

OCR&CCTVカメラは固定のまま使用するか、傾けて使用することが出来る。

DaVinci Proは、モードを選ぶことができて、好みに合わせてカスタマイズするこ とができる。

どの設定があなたに適切であるかを発見し、より良い使い方を覚えて下さい。

初めに本体右下にあるパワーボタンを一度、押して下さい。起動までに少し時間がかかりますが、ビープ音の後にモニターに画面が表示されます。

本体下にある操作ボタンとコントローラーにあるボタンを使って、様々な機能をお使い下さい。

本体にあるボタンとコントローラーにあるボタンは、同じ様に使う事ができるものもあります。

操作ボタン組み合わせ

DaVinci Proのいくつかの機能がコントローラーのボタンの組み合わせを通じてア クセスされる。 ユーザーマニュアルにわたって、これらの『ボタン組み合わせ』 の参照がある(例えば、「[上がるボタン]と[FINDボタン」を押しなさい)。これ は、ボタンが一緒に押すことで機能が表示されることを示しています。



コントローラーのカバーを付けた状態 倍率 2 明るさ カラーモード 4 3 D (1) 音量 マーカー 1 ファインド 5 6

コントローラーのカバーを付けた状態のボタン

1.ファインド – "長押しして倍率を最小にします。

ボタンを離すと前の倍率に戻ります。

高倍率で探すのが困難な対象をこの"ファインド"機能で見つけやすくしま す。

- 2. 倍率 時計/反時計回りに回して倍率を拡大/縮小します。
- 3. 明るさ 上下に押して明るさの大小を調節します。
- 4. カラーモード モードを上下に押して設定されているカラーを順に表示します。

5. マーカー – ライブモード時、ダイヤルを上下に回しラインマーカーとマスキング を使えるようにします(メニューでできない時)。

6.音量 – 回して音量を上げ下げします。

コントローラーのカバーを外した状態のボタン



コントローラーのカバーを外した状態のボタン説明

1.ファインド – 長押しして倍率を最小にします。

ボタンを離すと前の倍率に戻ります。

高倍率で探すのが困難な対象をこの"ファインド"機能で見つけやすくしま す。

- 2.ズームダイヤル 時計/反時計回りに回して倍率を拡大/縮小します。
- 3.明るさ 上下に押して明るさの大小を調節します。
- **4.カラーモード –** モードを上下に押して カラービューイングモードをトグルします。
- 5.マーカー ライブモード時、ダイヤルを上下に回しラインマーカーとマスキン グを使えるようにします(メニューでできない時)。
- **6.Library** ライブラリーを2秒長押しします。ズームダイヤルで操作し、決定は ファインドボタンを押して下さい。終了の場合には、「EXIT」を選択しファイ ンドを押してライブモードに戻ります。
- 7.音量 回してシステム音量を上げ下げします。

モード

DaVinci Proには2つの主モードがあります。フロントパネルの中央ボタン CCTV/OCR をトグルして操作します(下図参照)。









ライブモード

ライブモードは初期設定モードで、電源を入れると すぐに表示します。

OCR モード

OCR モードは自動的に文書を OCR 用にスキャン して読書を助け(文字認識)、 TTS エンジン (テキスト読み上げ)で 文書を読み上げます。

ライブモード

液晶モニター

ダヴィンチの液晶モニターは、台に固定されていますが画面の角度を調整し見やすい位置に変更することができます。



DaVinci Proは、最もよい角度に変更出来るよう画面を傾けることが出来るようになっています。

デスクトップモード

カメラを下に向けることで、読書、筆記、また手作業や他の趣味に使えます。又教 室での使用に最適です。カメラを下向きに回すと 画面

"Desktop" とアナウンスされます。ダヴィンチは左右にも動かすことができます。 対象物がカメラから約 30 c m- 50 c m程離れている時は、倍率レンズを閉じたほう がより鮮明に見えます。



遠方視モード

カメラを前方に回転させて人や対象物、景色をとらえることができます。 このア ングルに変わった時、"遠距離"とアナウンスされます。遠くを見る時は、倍率レ ンズを開いてください。(倍率レンズを開けるを参照 下記画像)



この距離モードで先の対象物を拡大して見ることができます。 このモードで、無限の距離の対象物を見ることが可能ですが、カメラから約2m-10mの距離が一番見やすいです。



自己視モード

カメラを手前に向けると、全身を写す鏡の代わりになります。このアングルに変わると画面の右上コーナーに "セルフ" の文字が表示されます。このポジションでは、ダヴィンチを使ってメイク、髭剃り等ができます。倍率レンズを使って自分からカメラを約20cm-50cm 程度離してお使いください。



倍率調節

DaVinci Pro は幅広い倍率への拡大が可能です。以下の手順に従ってフロントパネル、又はコントローラーから操作して下さい。

フロントパネル/コントローラーの倍率ダイヤルを好きな倍率になるまで回し て下さい。時計回りに回すと倍率が大きくなり、逆向きに回すと小さくなり ます。

倍率は画面右上のコーナーに表示されます。(デスクトップモード時のみ) 最高倍率と最低倍率時にインジケーターが表示します。最高倍率は 製品設定 メニューの下の "拡大倍率レベル" 設定でより大きくすることができます。





カラーモードの変更

DaVinci Pro はテキストと背景色の色を変えることができます。フロントパ ネルの [モード] ボタンを押すか、 コントローラーの [モード上/下] ボタ ンを押して フルカラー、白黒、白黒強調、白黒反転、そして任意 5 つの モ ードを一巡します。この 5 つのカラーモードは 28 のカラー選択から好きに選 ぶことができます

カラーモードの調整

フロントパネルの 「モード」又はコントローラーの「モードアップ/ダウン」 押してカラーモードを選択します。 押し続けると選んだモードを一巡します。

カラーモード

フルカラー画像

拡大した画像のそのままの色を表示

白黒画像

拡大した画像を白黒表示

白黒強調画像

白地に黒文字モード。コントラストが強くくっきりとして読みやすい。

白黒反転画像

黒地に白文字モード。コントラストが強くくっきりとして読みやすい。

初期設定カラー選択 1

黒地に緑文字。これは最も一般的に使われるコンビネーションです。これを28色 のオプションから選んで変えたい時は36ページにある手順に従ってください。

初期設定カラー選択 2

黒地に黄文字。 これを 28 色のオプションから選んで変えたい時は 36 ページにあ る手順に従ってください。

初期設定カラー選択3

黄地に青文字。これを28色のオプションから選んで変えたい時は36ページに ある手順に従ってください。

任意のカラー選択4

初期設定ではオフ。2ページを参照に このカラーモードをオンにして下さい。

任意のカラー選択 5

工場初期設定ではオフ。2ページを参照に このカラーモードをオンにして下 さい。

ラインマーカーとマスキングを有効にする

(ライブモードのみ)

- 1. ライブモードでラインマーカーとマスキングをオン/オフできます。
- 2. ラインマーカーとマスキング有効時、次のラインマーカーとマスキングが次のように現れます。
- コントローラーの "[モードアップ] と [ファインド/エンター]" のボタンで メニューを開きます。 次に 「ユーザー設定」 → 「ディスプレイ」を選びま す。
- 4. "ラインマーカー" と "マスキング" が出てくるので好きな方を [ファイン ド/エンター]で選びます。
- 5. サブメニューで次のオプションが現れます。
 水平(Horizontal) & 垂直(Vertical)
- 6. 黒マスはその機能が使えること、白マスはその機能が使えないことを表し、ダイ ヤルを回した時に黒マスの方は表示され、白マスの方は表示されません。
- 7. 任意で ラインマーカーとマスキングを有効、無効に出来ます。

ラインマーカーとマスキングを一巡:

コントローラーの右側の[Marker Wheel] でマーカーオ プションをトグルできます。



マーカーダイヤル

ラインマーカーとマスキングの位置を調節

マーカーの位置を調節します(もし既にマーカーが有効になっていたら1と2は飛 ばして下さい)。

- 1. コントローラーの "[ファインド/エンター] と [カラーモード]"を押してメニ ューを開きます。
- そしてメニュー → ユーザー設定 → ディスプレイ と開き任意の"マーカー セッティング"が選ばれている事を確認します。コントローラーの[ファイン ド/エンター]ボタンを押して任意のオプションを選択します。
- 3. ライブモードに戻りコントローラー右側のスクロールダイヤルで任意のマーカー を選択します。
- 4. コントローラーの右側ボタンと同時に明るさボタンを上下にしてラインマーカー やマスキングの位置を調節します。(ショートカットは下記参照)



ラインマーカー間やマスキングのサイズの調節:

マーカーのサイズを調節する時(もしマーカーが有効になっていたら1と2は飛ばして下さい。)

- 1. コントローラーの "[ファインド/エンター] と [カラーモード]"を押してメニ ューを開きます。
- そしてメニュー → ユーザー設定 → ディスプレイ と開き任意の"マーカー セッティング"が選ばれている事を確認します。コントローラーの[ファイン ド/エンター]ボタンを押して任意のオプションを選択します。
- 3. ライブモードに戻りコントローラー右側のスクロールダイヤルで任意のマーカー を選択します。

コントローラーの右側ボタンを押すのと同時に倍率ダイヤルを反/時計回りに回してラインマーカーやマスキングのサイズを調節します(ショートカットは下記を参照)。



コントローラー [音量ダイヤル] (コントローラーの左端) で、OCR 読み上げ中の音量を大きくしたり小さくしたりします。



1. システムメニューの音声→音量からも調節出来ます。

音量ダイヤル

明るさ調節

- 1. 明るさはライブモード又は OCR モードでも コントローラーの明 るさダイヤルで調整出来ます。
- システムメニューのディスプレイ→明るさからも調節出来ます。



VGA トグル

DaVinci Proの後方に VGA ポートがあり、コンピューターやタブレットの シグナルをダヴィンチの画面に繋ぎます。このポートはDaVinci Proの画面 (追加の周辺機器が必要かもしれない)をコンピューターモニターとして使え るようにするので場所を取りません。

1、カメラ画像からコンピューター画像に変更する時は、まず DaVinci Proの図 14 の VGA ポートにコンピューターが接続されていることを確かめてから、コントロー

ラーの「ファインド/エンター」 ボタンと 「ポーズ/プレイ」ボ タンを押します。

2、コンピューター画像からカ メラ画像に戻す時は、ダヴィン チのコントローラーの「ファイ ンド/エンター」ボタンと「ポー ズ/プレイ」ボタンを再び押しま す。

3、DaVinci Proの画面をコン ピューターモニターとして使用 している時、カメラのコントロ



ーラー(例:倍率、モード、マーカー)は使用することができません。

4、DaVinci Pro をコンピューターとして使用するのは、普通の コンピューターモニターをコンピューターに接続したり、ノートパソコンにもうー つモニターをつなげるのとほとんど同じです。お使いの コンピューター又は、ノートパソコンの取扱説明書を参考にしてください ダヴィンチ HD は 1920 x 1080の解像度にまで対応しています



コントローラーの使い方

コントローラーに付いているカバーは、DaVinci Proを使うために必要である。

DaVinci Pro コントローラー

DaVinci Pro のコントローラーは2つのコントローラー方法"ベーシック" と "アドバンス"をカバーを取ったり付けたりするだけで使い分けられます。

DaVinci Proは違いを感じ、ボタンやその特徴も一緒に変わります。初心者には簡単な方をお勧めしています。慣れてきたらアドバンスコントローラーに移って下さい。

コントローラーカバーを取る: ベーシックモード中いつでもカバーを取ってアドバンスコントローラーが出来ます。

コントローラーカバーを付ける:

アドバンスコントローラーからベーシックに戻りたい時は カバーを付けます。



ベーシック制御

DaVinci Proのコントローラーカバーを付けて、簡 単な操作をお楽しみいただけます(右図"ベーシッ ク"参照)。OCR ボタン操作は必要不可欠な機能、 例えば文書のスキャンが簡単にできます。もしす ぐに読み始めたければ、コントローラーのカバーを 付けて、倍率ダイヤルの中心を押して始め、もう一 度押して終了します。

* 簡単制御では他の設定やアドバンスなオプション は実行できません。





アドバンス制御

ベーシックコントローラー設定を使いこなせるよう になったら少しずつアドバンスな機能も試してみま しょう。

コントローラーカバーを取ります("アドバンス" 右図参照)。 機能は、保存、確認、ラインマーカー などです。詳しくはそれらの箇所をご覧下さい。



DaVinci Pro ベーシック OCR コントローラー



ベーシック コントローラーの説明

1. キャプチャー - OCR モード時にこのボタンを押すと画像が OCR 用に静止し、 読み上げ始めます。もう一度押して OCR モードに戻ります。

2. 倍率ダイヤル - 反/時計回りに回して倍率レベルを調節します。

3. 一時停止/再生- 上下に押して OCR 読み上げを静止一時停止/再生

4. カラーモード - 上下に押してカラーカラーモードを変えます。

5. 音声スピード - OCR モード時に,回して OCR 読み上げスピードを調節します。

6.音量 - OCR モードで読書時、回してシステムの音量を調節します。

DaVinci Pro アドバンス OCR コントローラー



アドバンスコントローラーの説明

- 1. 明るさ OCR モード時 上下に押して明るさを調節します。
- 2. 倍率-反/時計回りに回して倍率を調節します。(OCR 読み込み時のみ倍率可)
- 3. モード モードを上下に押し動かして様々なカラーモードを選びます。
- 4. ファインド/エンター OCR モード時、様々なメニュー(ライブラリー、システム メニュー含む)の中から 選べます。
- 5. OCR/静止画像 OCR 用の画像を静止させます。 もう一度押して元の OCR ガイドフレーム状態に戻ります。
- 6. **音量** 読み上げ中の音量を調節します。
- 7. 音声スピード OCR モード時、スピードダイヤルを反/時計回り に回して OCR 読 み上げの音声スピードを調節します。
- 8. 前の ライン又はゾーン (OCR モード時) 押して読書中の前のラインや前のゾ ーンにいきます。
- 9. 次のライン又はゾーン (OCR モード時) 読書中は、押して次のラインや次の ゾーンに移ります。
- 10. 保存(OCR モード時) OCR スキャン後(一時停止時又は OCR プレイバック 時) 2 秒長押ししてその OCR ファイルを保存します。 OCR ガイドフレームで写 真を視聴時も同操作で画像を保存できます。
- 11. Pause/Play OCR プレイバック時に一時停止、再生をします。
- 12. Library-2 秒ライブラリーを長押しして ライブラリーの開閉をします。倍率ダ イヤルを回してナビゲートします。ライブラリーキーを短く押して一段階づつ戻 りながら、ファインド/エンター キーで選んだ対象を確定します。

OCR/Text-To-Speech モード

OCRモード使用

下記のように DaVinci Pro はフロントパネルの中央でライブモードから OCR モードにスイッチできます。読み上げてほしい箇所全体を "ガイドフレーム (黄色枠) "内において下さい。もしベーシックモード中ならすぐ読み上げ始めます。 アドバンスモード中なら更に多くの機能が使えますが詳細はこの取説の後半に記されています。



OCR スキャン

DaVinci Pro はカメラの下に置かれた文書をスキャンし読み上げます。 OCR/Text-to-Speech は DaVinci Pro のコントローラーが差し込まれた時に有効 です。初めて OCR をお使いになる時は以下の手順に従って下さい。

- 1. フロントパネル中央を押して デバイスを OCR モードにします。
- 文書を DaVinci Pro のカメラの下に置いてテキストがきちんと指示された ガイドフレームに入っていることを確認してください。
 注-DaVinci Pro はカメラアーム下で見える文書であれば全てスキャンできます。
- ベーシックモードは[ファインド/エンター] ボタンを押し、アドバンスモード のコントローラーの時は [キャプチャー] ボタンを押します。 カメラのシャッター音が聞こえたら、文書のスナップショットが撮れ、 OCR の準備をしています。
- 4. 準備が終わったら DaVinci Pro は文書を読み上げ始めます。音量、カラー モード、読書スピード等を調節する事が出来ます。

もしベーシックモードならリード バック操作は自動的に始まります。 アドバンスモードの時は"ソーン"を 共に選びます。それから再生を押しま す。ゾーンは 次へ 又は 前へ ボタンでハイライトします。

- 5. OCR/Text-to-speech モードを終了す るときは、ベーシックモードなら [フ ァインド/エンター] ボタンを、 アド バンスモードなら[キャプチャー] ボタ ンを押します。
- 6. OCR カメラモードに戻り、次の文書 をスキャンできます。
- これで初めてのスキャンは、終了です。設定を少し変えることもできます。(次ページ参照)



OCR 読込時 と Text-to-Speech (TTS) モード

ベーシックページモード (ベーシックモードのみ)

コントローラーがベーシックモード時、ページはガイドフレーム内に現れた様に OCR 読込時に表示されます。 ワードハイライトは現在読書中の位置表示され、全て のベーシック OCR ナビゲーション機能が有効です。 [ファインド/エンター] キー を押して直ちにこのモードを終了し、OCR ガイドフレームに戻れます。

ゾーン-モード (アドバンスモードのみ)

ゾーンモードは選択したゾーン(ボックスは初期設定で無効)ガイドフレーム内に 現れた写真を表示します。 これによって対象を違った"ゾーン"又はテキストの 塊に分け、任意でハイライトやアドバンスコントローラーキーを使うことをナビ ゲート出来ます。

読み始めを選択できるので、OCR 読込時は自動的にこのモードを始動させません。 任意の場所をハイライトしたら、プレイボタンを押して下さい。 [キャプチャー]を押すといつでも OCR ガイドフレームに戻ります。

Willie Heroon		Winnle-The-Pooh	
Winnie-The-Pooh IN WHICH POOH GOES \ EDWARD BEAR, known to i waiking through the forest o hum that every morning, as h Tra-la-la, hap-la-la, as he str tra-la-oh, heip-l-la, as he str trough, property. It went lik Tra-la-la, tra-la-la, Tra-la-la, tra-la-la,	3 INTO A TIGHT PLACE -the-Pooh, or Pooh for short, was udly to himself. He had made up a little treese Exercises in front of the glass: he could go, and then Tra-la-la, After breakfast he had said it over and and now he was humming it right	Winnie-Tne-Pooh IN WHICH POO EDWARD BEAR, waiking through th hum that very mor Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-oh, heigh-la over to himself unt through, property. Tra-la-la, tra-la-la, Tra-la-la, tra-la-la,	H GOES 1 3 INTO A TIGHT PLACE recent to the Pooh, or Pooh for short, was forest o uudy to himself. He had made up a little ing, as h theses Exercises in front of the glass: as he strephone the could go, and then Tra-la-la, as he tring as he that he had said to ver and line had la and now he was humming it right.
Well, he was humming this hum to himself, everybody else was doing, and what if feit i came to a sandy bank, and in the bank was "Aha i' said Pooh. (Rum-tum-tiddie-um-tum hole means Rabit)." he said, "and Rabit i means Food and Lislening-to-Me-Humming So he bent down, put his nead into the hole "Is anybody at home?"	and waiking along gaily, wondering what like, being someody else, when suddenly he s a large hole. n.) 'If I know anything about anything, that means Company'. he said, 'and Company g and such like. Rum-tum-tum-tiddle-um. e, and called out:	Well, he was humn everybody else wa came to a sandy by "Aha !' saild Pooh. hole means Rabdil means Food and L So he bent down, j "is anybody at hom	ning this hum to himself, and walking along gally, wondering what s doing, and what it fiel like, being somebody else, when suddenly he and, and in the bank was a large hole. (Rum-bum-tiddle-um-bum,) 'If i know anything about anything, that 'n e said, 'and Company 'n e said, 'and Company istening-to-Me-Humming and such like. Rum-tum-tiddle-um. but his nead into the hole, and called out: e?"
Nousey. Winnie-the-Pooh took his head out of the h himself, "There must be somebody here, b So he put his nead back in the hole, and so "No," said Rabbit, int a different sort of voice "But isn't that Rabbit's voice" "I don't think so," said Rabbit. "It isn't mean "Oh" said Pooh. He look his head out of the hole, and had a said: "Well, could you very kindly tell me where F	iole, and thought for a little, and he thought to secause somebody must have said 'Nobody." also 'Hailo, Rabbit, isn't that you?" It to be." another think, and then he put it back, and Rabbit is?"	Noucody. Winnie-the-Pooh to himself, "There mu So he put his head "No," said Rabbit, "But lish' that Rabbit "I don't think so," s "Oh" said Pool He took his head o said:	box his head out of the hole, and thought for a little, and he thought to st be somebody there, because somebody must have said 'Nobody." had fifterent sort of voice this time. It's voice?" ald Rabbit. "It isn't meant to be." ut of the hole, and had another think, and then he put it back, and no kindly tell me where Babbit is?" Page 1 of 4

DaVinci Pro システムメニュー概要

システムメニュー

ー旦 DaVinci Pro を設定、起動させたら任意で設定を変更する事が出来ます。 ライブモード時、 [モードアップ] と [ファインド/エンター] を押して DaVinci Pro システムメニューを開き、それから [倍率ダイヤル] を一つ一つ回して可能な オプションを一巡します。DaVinci Pro は アイテムを一つ一つアナウンスして いきます。コントローラー又はフロントパネルの [ファインド/エンター] ボタンを 押して選択します。 (ライブラリーはベーシックモードでは選択できませんのでご 了承下さい)。

以下のリストから選べます。

- 1. 紹介
- 2. ユーザー設定
- 3. 製品設定
- 4. 工場設定
- 5. ライブラリー
- 6. ヘルプ



紹介ビデオ

DaVinci Proは紹介ビデオが付いていて、全機能の概 観を簡単に説明します。内蔵された説明を使って機能 の使いこなす練習がでます。コントローラーを使って 一時停止、再生、又はビデオを終了できます。メイン メニューからビデオ再生するときは [ファインド/エン ター] キーを押します。



注:英語での紹介です。



ユーザー設定

ユーザー設定メニューには全ての設定できるオプ ションは4つのサブメニューに分かれています。 ファインド/エンター キーと倍率ダイヤルを使って ナビゲートし、選択します。





音声設定調節

音声サブメニューで音機能等設定できます。 音機能には音と音声が入っています。 音はハードウエアの機械音、ボタンクリック音、チャイム音等 オーディオメニューは 以下の4オプションです。



- 1) 全べての音声 (ON/OFF) –全音と音声を素早く有効/無効にできます。これを選 択すれば、全ての初期設定の音や音声が有効になります。選択していないとき は、全音がオフになり、オーディオサブメニューオプションがグレーになって 使えなくなります。
- 2) 音量 (1-10) 全ての音声を初期設定の音量レベル (1 から 10)に設定します。 コントローラーの音量ダイヤルで音量を調節します。 オーディオフィードバッ クは Volume 1、Volume 2, 等です。音量ダイヤルの中心を押して初期設定の

音量に戻ります。

- 3) サウンド このサブメニューは次の3 アイテムです。
 - a.全すべてのサウンド(ON/OFF) ボタンのクリック音と チャイムを付けたり 消したりする。
 - b. ボタンクリック音 (ON/OFF) ボタンのクリック音のみを付けたり消したり する。
 - c. チャイム音 (ON/OFF) チャイム音のみを付けたり消したりする。

終了	
すべてのサウンド	
ボタンクリック	
チャイム音	

- 4) 音声 全ての音声、スピード等の設定できるオプションを止めることができます。
 - a. **すべてのボイス(ON/OFF)** システムの 音声指示を有効/無効
 - b. **メニューのボイス** (ON/OFF) システム メニュー内の音声 指示を有効/無効
 - c. メッセージのボイス (ON/OFF) –表示 される画面上の音声指示を有効/無効
 - d. 日付と時刻のボイス (ON/OFF) メニューを開いたときに現在日時を アナウンスするオプションです。
 - e. アラートと警告 (ON/OFF) 警告などの TTS メッセージと OCR メッセージ があります。
 - f. ボイスの性別(男性/女性) 任意の言語 音声の性別が可能になっていれば、 選択できます。 もし可能なら選択 できますがそうでない場合は一つだけ 表示されます。
 - g. 音声スピード(1-6) 音声スピードを 選べます。OCR 読込時時スピード
 ダイヤルの中心を押して初期設定に 戻します。



表示機能

このメニューを使って任意の画面やビジュアル設定を選択できます。 画面設定で DaVinci Proの全てのグラフィカルユーザーインターフェイス、アイコン等を以下の オプションから制御できます。

- 1) 画面メッセージ(ON/OFF) システムやソフトウェアの状態、警告メッセージ を表示します。点灯時は"点灯"又はファイルを保存した時には"保存中"、ダウ ンロード完了、工場出荷時の設定等です。任意で全てのメッセージを ON/OFF できます。
- 2) 明るさ (1-10) ディスプレイ等の明るさを任意で設定できます。
- 3) アイコンとビジュアル- 画面上のアイコンの有効/無効、例えば、 ライト ON/OFF アイコン、又は プレ ビュー/ライブ又はフリーズモー ド時のアイコン等。
- 4) ライン マーカーとマスキング 縦横のマスキング有効/無効。
 ライブモード時のより良い焦点の
 ために使えます。
- 5)優先されるカラーモード– コントローラー又はデバイスの フロントパネルの[モード] キーを 使って任意のカラーモードが選択 できます。予めいくつかのカラー

終了	
画面メッセージ	
明るさ	09
アイコンとビジュアル	
ラインマーカー	
マスキング	
優先されるカラーモード	No.

モードが設定されていますが任意で替えることができます。

日時設定

DaVinci Proは1度設定した現在時刻、月日を覚 えています。

現在時刻/月日設定:

 コントローラーの[モードアップ]と[フ アインド/エンター]ボタンを押してメ ニューを開きます。



- 2)時計周りに [倍率ダイヤル] を回して'ユー ザー設定 → 日付と時刻をハイライトします。
- 3) [ファインド/エンター] を押して '日付と時刻' サブメニューを選択します。
- 4) [倍率ダイヤル] を時計周りに回して '日付と時刻の設定' を選択します。
- 5) [ファインド/エンター]を押して'日付と時刻の設定'を選択します。

- 6) 反/時計周りに [倍率ダイヤル] を回して設定を変え、それから [ファイン ド/エンター] を押して日時、分等に進みます。
- 7) 5 と6 を繰り返して正しい日時を設定します。
- 注: [モード アップ] を押していつでも時間設定を飛ばす事ができます。そして すぐに他の時計機能にアクセスできます。
- [倍率ダイヤル] を回しオプションをハイライトし [ファインド/エンター] を押し ます(トグル有効/無効)。
- '終了'をハイライトして [ファインド/エンター]を押すと通常操作に戻ります。
- オーディオ設定で有効になっていれば、DaVinci Proは現在の時間をアナウンスします。

OCR テキスト認識設定

- 1) ガイドフレーム OCR モード時の境の色です。 OCR スキャン前にテキストの位置を助けます。
- 2) ゾーンの種類 文書のスキャンされたテキストは"ゾーン" と言うブロックごとに分けられています。
- 3) ゾーン 枠の色 ゾーンの種類機能を決定します。
- 4) 読書ハイライト これは OCR 読込時モードで現在読んで いる語の周りのゾーンの色です。
- 5)**OCR**の曲 OCR スキャンの後起こる経過を表す音を決定 します。3 つのオプションから選びます。
- 6)**OCR 属性** OCR を最適にするタブです。 "高性能"(高速プロセス時間)と "高精度"の2つから選べます。
- a. "高性能"方法を選択すると、良い OCR の結果を比較的素早く得られます。もし対象のものが通常フォントで複雑でない文書の場合はこの方法が最適です。
- b. "高精度"を選ぶと、より正確な結果は得られますが上のモードと比べると時間も 少しかかります。 もし OCR スキャンの正確さ、また通常よりも小さいフォン トで複雑な文書の時は 高精度を使う事をお勧めします。



製品設定

このメニューは様々な設定、スクリーンセーバ ー、倍率レベルなどを変えることができます。





システムを 50/60 Hz に設定

DaVinci Proを使用する環境に合わせて周波数を設定します。ライブ画像中に点滅に気付いたら 50 又は 60 ヘルツに調節してください。

拡大ズームレベル

回します。

倍率を拡張するオプションです。 最大 77.0 倍ま で拡大幅を増やし、その値が最大倍率となります。

言語 と自動言語の設定(初期設定 日本語) このメニューで主言語を設定します。任意の言 語で全てのテキスト、プロンプトが表示されま す。言語を変える時は以下の手順に従って下さ い。

ユーザー設定中、サブメニューを開き、コントローラーの"[モード アップ] と [ファインド/エンター]"を押してメニューを開きます。
 [倍率ダイヤル]時計回りに"言語"まで



3. [ファインド/エンター] ボタンを押して "言語" サブメニューを選択します。 [倍率ダイヤル] で言語をハイライトし、 [ファインド/エンター] ボタンを押してそ れを選択します。オプション右のボックスが黒くなって ON になっていることを示 しています。

ホワイトカラーバランス

このオプションは画像温度の設定と CCTV 画像のビューイングの特徴に作用します。 以下4 つのオプションがあります。

- 自動- 室内照明に合わせて自動調節します。
- 通常色 鮮やかな本当の色合いにします。
- 暖色 暖色系に調節します。 濃い赤、黄色等
- **寒色** 寒色系に調節します。 濃紺、紫等

	終了
自動	
通常色	
暖色	
寒色	

スクリーンセーバー

スクリーンセイバーサブメニューには5つのオプションがあります。スクリーンセ イバーの時間や、どのスクリーンセイバーの種類等を決め、ある一定の時間デバイ スが使用されない時にスクリーンセイバーが現れるようになります。

スクリーンセイバーの時間設定 - どのくらいの時間使用されてない時にスク リーンセイバーモードに入るのか設定出来ます。オプションは、5、10、20、30 分です。

オフ – スクリーンセイバーモードをオフにして、なんの画像も表示されません。

会社のロゴ – エンハンスドビジョンのロゴがスクリーンセイバーとして表示/非 表示されます。

画像 – 保存された写真をスクリーンセイバーとして一巡させる事を有効/無効に します。 **デフォルト** - 高画質の画像で既にスクリーンセイバーとして選ばれているもの を有効/無効にします。

時計 - 時間を表示します。

工場出荷時の設定

この設定はシステム情報をチェックしたり、

工場出荷時の設定に戻すオプションがあります。

製品情報

このサブメニューにはソフトウエアのバージョン、言語グループ、製品番号等重要な情報が入っています。



工場出荷時の設定を復元

カスタマイズした全ての設定を工場出荷時の初 期設定に戻すオプションです。ます。

*保存済みの画像、ページ、本はこの動作では消去されません。

ライブラリーメニュー

保存した写真、ページ、本等をライブラリー機能に 収納できます。 アドバンスコントローラーの"ライブ ラリー"ボタンを押して、システムメニュー、ライブ モード、又は OCR モードからライブラリーを開きま す。アイテムは写真又は文書としてライブラリーに 保存されます。

> **写真** – OCR モード時に"保存"ボタンを推 して保存します。

> **ページ** – OCR 読込時モード時 セーブキー を押して保存します。

本 – OCR 読込時モード時に保存キーを押してアイテムを本として保存します。 もしもっとそのページを追加したい時は "Yes"を表す緑のチェックマークを選 び、その必要がない時は "No"を表す赤 X を選びます。





ライブラリーサブメニュー

ライブラリーメニューからサブメニュー:写真と文書を開けます。"画像"を選択する と表示リストが現れ、"ドキュメント"を選択するとページと本のサブメニューがひら きます。



文書サブメニュー

文書のタブは更にページ(単ページ文書)と本(多ページ文書)に分けられています。



ライブラリー機能の詳細

表示リストをナビゲートする

ライブラリーから"Display List"を開いて本、ページ又は写真のプレヴューを見ます。 [Next Line] 又は [Previous Line] を使って保存済みの文書を一巡します。次、前ラ インのプレヴューが違うオプションの間をナビゲートしていく間に変わっていくこと に気がつきます。 [ファインド/エンター] を押して選択し、本と文書の場合は OCR 読 込時へ、写真の場合はピクチャーカラーモードへ進みます。



表示リストから1つ消去する

ライブラリー表示リスト又は保存した画像を視聴中は素早くコントローラーの右側ダイヤルを押します。ゴミ箱アイコンが出てきて画像が消去されたことを表示します。



本をナビゲートする(次、前ページへ)

以下のショートカットを使って本の全てのページをナビゲートします。 [ポーズ/プレ イ] ボタンを長押しし、それから[Next] ボタンを押して、1ページ先に、又は、 [次 へ]ボタンを押して1ページ前に戻ります。



写真カラーモード

同じカラーモードと倍率のオプションが全て保存済みの画像の視野を調節できる移動 カーソルを足したピクチャーカラーモードで見れます。以下の様にコントローラーの サイドスクロールダイヤルを使います。左側スクロールダイヤルが視野を左右に動か します。右側スクロール ダイヤルが視野を上下に動かします。



ファイルを USB ドライブに保存/ダウンロード

DaVinci Proは USB ドライブにファイルや文書をダウンロード出来ます。空いた USB ポートに USB Flash ドライブを接続しておいて下さい。以下の3つの方法で ファイルをダウンロードできます。

ファイルをダウンロード – 任意のファイルを一つずつダウンロードする

- 次の順でファイルをダウンロードします。メニュー → ライブラリー → ダウンロード ファイルを開きます。
- 2. ライブラリーメニューと表示リストが現れます。
- 3. [保存] ボタンを最低2秒間は長押しして下さい。
- 4. 保存アイコンが現れ画像が保存された事を示します。

すべての写真をダウンロード – 自動的に全保存画像をダウンロードする

- 1. 次の順で全ての写真をダウンロードします。 メニュー → ライブラリー →すべての写真をダウンロード.
- 2. 保存アイコンが現れ画像をダウンロードしていることを表示します。
- 3. 完了チャイムが鳴ると安全にデバイスを取り外せます。

一度にすべての文書をダウンロード – 自動的に全ての保存された文書(ページと本)をダウンロードします。

- 次の順で全文書をダウンロードします。メニュー → ライブラリー → 拡張子を選ぶ(.TXT.RTF.JPG.PDF.DOC)
- 2. 保存アイコンが現れ全画像をダウンロードしていることを表示します。
- 3. 完了チャイムが鳴り、ドライブが安全に取り外せます。



画像消去

DaVinci Pro は収容したファイルや文書を消去できます。

以下3つの方法でファイルを消去します。

- 1ファイル消去 -1つファイルを消去します。
 - 1. ライブラリーの画像を見ている時にその画像を一つ一つ消去できます。
 - 2. 右側のスクロールダイヤルを押し入れます。
 - 3. 消去アイコンが現れ画像が消去された事を示します。

全写真消去-全保存画像を消去します。

- 次の順で全画像を消去します。メニュー → ライブラリー → すべての画像を削除
- 2. 消去アイコンが現れ全画像を消去していることを示しています。
- 3. 完了チャイムが鳴って消去されたことを示します。

全文書消去 – 全保存文書を消去します (ページと本)

- 次の手順で全文書を消去します。 メニュー → ライブラリー → 全てのドキュメントを削除
- 2. 消去アイコンが現れ、画像が消去されていることを表示します。
- 3. 文書が完全に消去されたらチャイムが鳴ります。



ヘルプメニュー

ヘルプメニューにはDaVinci Proの機能に有効
 なショートカットのリスト等があります。クイッ
 クスタートはすぐにお使いできるようにに充分な
 情報を提供しています。このメニューを終了する
 ショートカットは以下の通りですが、
 フロントパネルの "OCR切り替え" ボタンを押し

ていつでも終了出来ます。コントローラーの[フ ァインド/エンター] キーを押してこのオプショ ンを実行します。





電力状態

長持ちさせるために確実にシャットダウンするまで DaVinci Pro の電源は切らな いでください。メッセージはシャットダウン中約 10 秒間表れます。

スタンバイ

DaVinci Proは使用してない時スリープに入ります。電気も節約できるし、完全 なシャットダウンよりも早く通常操作に戻る事ができます。以下の手順でスタンバ イ状態にしてください。

1.電源ボタン (DaVinci Pro のフロントパネルにあります)を確認します。

2.このボタンを5秒以内で押します。(5秒以上押すとシャットダウンされます) 3.消える前に 画面は薄暗くなり、フロントパネル インジケーターライトが数回点 滅します。

4.電源ボタンを押して 再び始めます。

5.注意:長持ちさせるために確実にスタンバイ、又はシャットダウンするまで DaVinci Proの電源は切らないでください。

6.スタンバイからデバイスが使用できるまで約15秒かかります。

シャットダウン

DaVinci Proを使用しない時、電力節約の為にも、スタンバイよりは再スタート はかかります。シャットダウンしたい際は以下の手順に従って下さい。

1. 電源ボタン (DaVinci Pro のフロントパネルにあります)を確認します。

2.5秒間このボタンを長押ししてシャットダウンさせます。

3. シャットダウンの過程に入った事を告げる メッセージが表示されます。全ての ステータス LED ライトと、メッセージが消えるまで DaVinci Pro を電源から離 さないで下さい。

4. 注意: 長持ちさせるために確実にシャットダウンするまで DaVinci Pro の電 源は切らないでください。

トラブルシューティング

DaVinci Pro の電源が入らない

・DaVinci Proが安全に電源に差し込まれていることを確認してください。

画像の焦点が合わない/OCR の結果が良くない。

- ・ダヴィンチカメラの LED ランプがオンであることを確認してください。
- ・周囲の明かりが充分でより良い画像を作ることを確認して下さい。
- ・指紋や汚れが クローズアップレンズについていないことを確認してください。

文書のテキスト変換から読み上げに時間がかかる。

電源ボタンを押して下さい。もしそれに反応しない時は電源ボタンを5秒以上長押 ししてシャットダウンして下さい。

LEDランプ

DaVinci Proは、数年の無故障のサービスを提供するようにデザインされたLEDラ ンプが付いています。しかし、万が一問題が発生したときには輸入代理店である 「日本テレソフト」までご連絡下さい。(TEL:03-3264-0800)

Firmware update

下記からアップデートを行えます。 <u>http://www.enhancedvision.com/suport/software.html</u> 内容が英語のですので、わからない場合には輸入代理店である「日本テレソフト」 までご連絡下さい。(TEL:03-3264-0800)

仕様書

大きさ

・24" : 22.25" H x 22.75" W x 19.75" D (65.1cm H × 57.8cm W × 50.2cm D) カメラ

・ 高画質ソニー 1080p フル HD カメラ

重量:

• 21.4 lbs (9.7 Kg)

倍率幅

- 通常時: 2.0x 36.6x
- 拡張時: 2.0x 77.0x

パワーサプライ

- 入力電圧/電流: 120-240 VAC / 0.3-0.5A (nominal)
- 出力電E: 19 VDC
- 周波数: 50 OR 60 Hz
- 用力:

```
ON で 30W の時
```

Standby で Less than 5W 以下の時

OFF で1W 以下の時

装置分類 (IEC 601-1):

- 保護タイプ: Class 1
- 保護程度: Type B
- ・ 操作モード: 連続的
- 操作温度幅:0-40°C/32-104°F
- 保存/輸送温度幅:0-60°C/32-140°F

保証:2 年

*製品仕様は予告なく変わることがあります。

OCR 保存容量

・OCR スキャンのファイルサイズはテキストの密度によります。 最低 1000 枚の フルページスキャンを DaVinci Pro に保存できます。

保証規定 と契約情報

保証規定

Enhanced Vision 社の製品は、高い品質の画像、便利な機能、簡単な操作、信頼性のあるサービスを提供しております。

- DaVinci Proは、出荷前に品質検査とテストを行っております。
- ・ ㈱日本テレソフトは、正常な状態で使用したと認められたときに故障 が発生した際は購入日から2年間の保証をします。
- 故障の場合、無料修理又は交換を行うか有償修理にするかは㈱日本テレソフトが判断致します。

ただし以下のことは保証外になります。

- 1. 使用上の誤り、落下などの事故などによる故障
- 2. 不当な修理や改造による故障および損傷
- 3. 食べ物や飲み物などの液体をこぼしたことによる故障
- 4. 通常の使用により生じる DaVinci Pro 本体表面など外側にできる傷
- 5. ㈱日本テレソフトが提供した以外の機器を使って操作した場合による 故障
- 6. 火災、地震、水害、その他の天災地変。公害や異常電圧による故障及 び損傷
- 注意:保証サービスを受けるために、購入日、保証書を必ず保管 してください。